

Showermiser: Mode d'opération en « Boondocking » seulement.

Ce système dérive seulement votre sortie de pomme de douche. En basculant le levier de dérivation, vous faites recirculer l'eau qui se réchauffe vers le réservoir d'eau fraîche juste avant qu'il ne sorte de la pomme de douche. L'indicateur de température changera de couleur, (au blanc) pour vous indiquer que l'eau qui y circule est chaude.

Il suffira alors de retourner le levier de dérivation vers la pomme de douche et l'eau qui y coulera sera chaude sans y avoir gaspiller votre réserve d'eau fraîche. Vous serez alors en mode d'utilisation normal.

IMPORTANT: Ne jamais utiliser le Showermiser en mode City Water

